Guide d'Utilisateur

Porto

12' x 12'

Modèle: LGMF9120A

CLUB PISCINE SUPER fitness

SPAS • MEUBLES DE JARDIN • GAZEBOS

www.clubpiscine.ca

Avis

IMPORTANT: Un gazebo peut nécessiter un permis municipal, et peut être sujet aux normes de construction. Veuillez vous en informer auprès des autorités compétentes.

Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation du gazebo.

Il est recommandé d'éviter l'installation finale du gazebo dans un couloir de vent fort.

Suivre toutes les instructions d'assemblage.

Opération

Le gazebo est destiné à être utilisé comme un abri, ne pas l'utiliser pour autre chose que ce pour quoi il a été conçu.

Votre abri a été conçue pour les quatre saisons et va resisté a un poids maximum de 2000 lbs (907 Kg). Pour votre comfort et votre sécurité il est recommandé de ne pas utiliser votre gazebo pendant les périodes de gel.

AVERTISSEMENT: GARDER TOUTE FLAMME OU SOURCE DE CHALEUR LOIN DE TOUS LES TISSUS.
Ne placer aucun appareil de chauffage, aucune source de chaleur ou une flamme exposée sous ou à moins de cinq (5) pieds du gazebo.
*Les tissus (moustiquaires et *panneaux) rencontrent les exigences d'inflammabilité du CPAI-84. Ils peuvent brûler s'ils sont laissés en contact avec une flamme. L'application d'une substance étrangère sur le tissu peut diminuer, ou enlever, ses propriétés d'inflammabilité.*

Évitez d'utiliser une force excessive lors d'ouverture ou de la fermeture de la moustiquaire. Quand vous attachez la moustiqauaire au colonnes veuillez prendre soins de ne pas enchevêtrer le Velcro avec le filet.
Ne pas suspendre ou accrocher un poids excédent 15lbs (6.8kg).

*NOTE: SI VOUS ENVISAGEZ L'ACHAT D'UN ENSEMBLE DE PANNEAUX:
Suivez les instructions sur la page 9 (Étape 2) et page **24** (ACCESSOIRES).

**HOUSSE HIVERNALE:
Les housses hivernale pour ce gazebo sonts disponible; contactez votre détaillant.

Entretien et Soins

Vérifier périodiquement que le gazebo est bien vissé au sol et que toutes les vis sont bien serrées avant l'utilisation de l'abri.

Enlevez tous les objects sur le toit autant que possible pour éviter les dommages.

Enlever toute accumulation de neige en tout temps. Assurez vous qu'il n'y a pas d'accumulation de glace. Une housse hivernale est recommandée.

Les moustiquaires, et les panneaux (vendus séparément), doivent être enlevés et rangés pendant l'hiver.

Pour placer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle et les lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces.

Nettoyage

Pour le nettoyage du gazebo, utiliser un savon doux et laver à l'eau tiède avec une éponge ou un linge en microfibre. Rincer à l'eau claire.

Ne pas mettre la moustiquaire en textilene (ou *panneaux) dans une machine à laver ou sècheuse.

*Panneaux vendus séparement.

Garantie

AVIS: L'acheteur a 30 jours après la date de ramassage ou livraison pour vérifier leur marchandise. Les frais d'expédition sont inclus pour toutes pièces manquantes ou avec défaut manufacturier. **Les pièces endommagées ne sonts plus sous garantie après les 30 jours et les réclamations serons aux frais de l'acheteur.**

NE PAS ASSEMBLER LE GAZEBO SI UNE PIÈCE EST ENDOMAGÉE. Contactez votre détaillant ou **Club Piscine Super Fitness immédiatement.**

La preuve d'achat est nécessaire en tout temps. La garantie est non transférable.

IMPORTANT: Ce gazebo n'est pas une structure permanente. Il peut être utilisé pendant quatre saisons, par contre, ***toute accumulation de neige doit être enlevée du toit en tout temps.*** *Il est possible d'avoir des fuites d'eau durant de fortes précipitations. Cette garantie est basée sur l'utilisation normale du produit.*

Ce gazebo est garanti contre les défauts de fabrication basés sur un usage normal:
- Cinq (5) ans sur la structure contre la décoloration.
- Cinq (5) ans sur les panneaux du toit contre la rouille et la décoloration.
- Garantie limitée est applicable sur pièces seulement. Pas de garantie sur la main-d'oeuvre.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit.
- Les dommages causés par les conditions climatiques extrêmes telles que les orages, les tempêtes de neige, les tempêtes de vent et la grêle.
- L'infiltration d'eau et les trous dans les panneaux de toit ne sonts pas couverts
- Les dommages dus au produit pas installé sur un sol nivelé et ancré avec des vis appropriées.
- Les dommages dus à un poids suspendu ou accroché excédent 6.8kg (15lbs).

IMPORTANT: Pour toute assistance concernant la garantie de votre gazebo contactez le service à la clientèle de Club Piscine Super Fitness au 1-800-320-2979 ou par courriel à service@clubpiscine.ca. La garantie sera annulée si les règles et avis dans les sections Opération, Entretien et Soins, Nettoyage et Pré-Assemblage/Plannification de l'Assemblage et Sécurité ne sont pas respectées.

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE ET SÉCURITÉ

Garder le Guide d'Utilisateur et la liste de pièces en cas de besoins futurs.

Vérifier que toutes les pièces du gazebo sont dans les boîtes avant de faire l'assemblage.

Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité du gazebo.

Pour éviter les dommages au gazebo et ses composantes, placer toutes les pièces sur une surface molle et utiliser les outils appropriés.

N'assemblez pas le gazebo pendant les périodes de vent fort.

Il est recommandé d'éviter l'installation finale de votre gazebo dans un couloir de vent fort.

Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. Ce gazebo prendra environ 4-5 heures à assembler. On ne le doit pas laisser sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.

Un minimum de 2 personnes est requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.

Toujours installer la structure sur une surfacee nivelé. Le gazebo doit être ancrée à un plancher de bois, de béton ou dalles de pierre en utilisant les vis appropriées pour chaque type de sol.

Gardez les enfants et les animaux loin de la zone d'assemblage.

Planifier un espace d'au moins cinq pieds autour de la structure pour le montage.

Pour éviter les dommages au composants du gazebo, placer toutes les pièces sur une surface molle et utiliser les outils appropriés.

Ne pas utiliser la structure comme support; utiliser un escabeau en cas de besoin.

Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants de protection.

Durant l'assemblage il est recommandé de serrer les boulons et les vis une fois l'étape terminée.

OUTILS RÉQUIS (Non inclus à l'intérieur des boîtes)

***NOTE: Les outils / équipement ne sonts pas montrés à la taille et à l'échelle réelles .**

MAILLET EN CAOUTCHOUC

TOURNEVIS ÉTOILE

PERCEUSE

BIT 5/32"

BIT 7/32"

CASQUE DE SÉCURITÉ

GANTS

LUNETTES DE SÉCURITÉ

ESCABEAU

NIVEAU

TROUSSE DE QUINCAILLERIE INCLUSE

1#	Boulon (M6x16)	214 Qté:	9#	Vis (ST4.8x13)	24 Qté:
2#	Boulon (M6x20)	16 Qté:	10#	Boulon (M6x25)	4 Qté:
3#	Boulon	16 Qté:	11#	Boulon avec capuchon (M6x10)	8 Qté:
4#	Crochet	56 Qté:			
5#	Boulon avec capuchon (M6x28)	72 Qté:	-	Clé Allen (S6)	1 Qté:
6#	Boulon avec capuchon (M6x45)	8 Qté:	-	Clé Allen (S4)	1 Qté:
7#	Boulon avec capuchon (M6x50)	24 Qté:	-	Clé	1 Qté:
8#	Boulon Standard (M5x16)	4 Qté:	-	Clé	1 Qté:

Pour une pièce endommagée ou défectueuse ou pour toutes demandes concernant l'assemblage du gazebo, contactez le service à la clientèle de Club Piscine par téléphone au 1-800-320-2979 ou par courriel service@clubpisine.ca.

LISTE DE PIÈCES

A	Montants	4 Qté:			
B	Moulure (courte)	4 Qté:			
B1	Couvre espacement	4 Qté:			
B2	Rail	4 Qté:			
C	Moulure (courte)	4 Qté:			
C1	Couvre espacement	4 Qté:			
C2	Rail	4 Qté:			
F	Barre d'union	4 Qté:	G	Couvercle	4 Qté:
H	Cache-joint	4 Qté:	H1	Plackette	4 Qté:
J1	Renfort de coin	4 Qté:	J2	Renfort de coin	4 Qté:
K	Connecteur de Toit	1 Qté:	K1	Connecteur de Toit	1 Qté:
K2	Boule decorative	1 Qté:	L	Base	4 Qté:
M	Baguette de Toit	4 Qté:			
N	Baguette de Toit	4 Qté:			
P	Barre connecteur de toit	4 Qté:			
P1	Moustiquaire	4 Qté:			
R	Embout de Finition	8 Qté:	S	Entretoise	108 Qté:
T	Baguette de Finition (petit toit)	4 Qté:			
U1	Barre de support	4 Qté:			
U2	Barre de support	4 Qté:			

LISTE DE PIÈCES

U5	Fer angle	4	Qté:
U6	Fer angle	4	Qté:
V	Panneau de toit	4	Qté:
W	Panneau de toit	4	Qté:
W1	Panneau de toit	4	Qté:
W2	Panneau de toit	4	Qté:
W3	Panneau de toit	4	Qté:
Y	Moustiquaire	4	Qté:
Z	BANDE DE FINITION	72	Qty:
Z1	BANDE DE FINITION	8	Qty:
Z2	BANDE DE FINITION	8	Qty:

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

Insert 7 Hooks (4 #) into each of the rails of each track (B2 and C2) (total 14 per track once connected) facing inward as illustrated.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

ÉTAPE 10

ÉTAPE 11

ÉTAPE 12

ÉTAPE 13

ÉTAPE 14

ÉTAPE 15

ÉTAPE 16

Installer les Moustiquaires (Y) sur les rails en insérant les Crochets (4 #) dans chacun des oeillets s'assurant que les fermetures Éclair se rencontrent au centre tel qu'illustré.

Chaque section de moustiquaire et rideaux a un chiffre indiqué vers le haut [**1**]. Il faut s'assurer que les chiffres se suivent en séquence (1-1; 2-2; 3-3; 4-4). Les moustiquaires et rideaux doivent être installés selon l'illustration ci-dessous.

GRANDEUR	SECTION	CROCHETS	SECTION	CROCHETS
	A	Qté	B	Qté
12' x 12'	12'	7 (x2)	12'	7 (x2)

Assurez-vous que les fermeture Éclair sont au centre entre les colonnes. Les coutures sur les moustiquaires devront se situer vers le centre des colonnes une fois monté. Le même principe s'applique avec les rideaux si vous en achetez.

Assemblage

ÉTAPE 17

IMPORTANT: Le gazebo doit être ancré à un plancher de bois ou de béton en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher. Des clous de camping ne peuvent pas être utilisés comme ancre en permanence sinon la garantie sera alors annulée.

Accessoires

**INSTALLATION DES RIDEAUX; Rails extérieurs*
Suivre ces diagrammes si vous achetez un ensemble de rideaux

Notes

Notes

CLUB PISCINE SUPER fitness

SPAS • MEUBLES DE JARDIN • GAZEBOS

REV21

www.clubpiscine.ca