


Guide d'Utilisateur



Brunello

10' x 10'

Modèle : LGMF8162



www.clubpiscine.ca

Avis

IMPORTANT: Un gazebo peut nécessiter un permis municipal, et peut être sujet aux normes de construction. Veuillez vous en informer auprès des autorités compétentes.

Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation du gazebo.

Il est recommandé d'éviter l'installation finale du gazebo dans un couloir de vent fort.

Suivre toutes les instructions d'assemblage.

Opération

Le gazebo est destiné à être utilisé comme un abri, ne pas l'utiliser pour autre chose que ce pour quoi il a été conçu.

Votre abri a été conçu pour les quatre saisons et va résister à un poids maximum de 2000 lbs (907 Kg). Pour votre confort et votre sécurité il est recommandé de ne pas utiliser votre gazebo pendant les périodes de gel.

AVERTISSEMENT: GARDER TOUTE FLAMME OU SOURCE DE CHALEUR LOIN DE TOUS LES TISSUS.

Ne placer aucun appareil de chauffage, aucune source de chaleur ou une flamme exposée sous ou à moins de cinq (5) pieds du gazebo.

*Les tissus (moustiquaires et *panneaux) rencontrent les exigences d'inflammabilité du CPAI-84. Ils peuvent brûler s'ils sont laissés en contact avec une flamme.*

L'application d'une substance étrangère sur le tissu peut diminuer, ou enlever, ses propriétés d'inflammabilité.

Évitez d'utiliser une force excessive lors d'ouverture ou de la fermeture de la moustiquaire. Quand vous attachez la moustiquaire aux colonnes veuillez prendre soin de ne pas enchevêtrer le Velcro avec le filet.

Ne pas suspendre ou accrocher un poids excédant 15lbs (6.8kg).

***NOTE: SI VOUS ENVISAGEZ L'ACHAT D'UN ENSEMBLE DE PANNEAUX:**

Suivez les instructions sur la page 15

****HOUSSE HIVERNALE:**

Les housses hivernales pour ce gazebo sont disponibles; contactez votre détaillant.

Entretien et Soins

Vérifier périodiquement que le gazebo est bien vissé au sol et que toutes les vis sont bien serrées avant l'utilisation de l'abri.

Enlevez tous les objets sur le toit autant que possible pour éviter les dommages.

Enlever toute accumulation de neige en tout temps. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation de glace. Une housse hivernale est recommandée.

Les moustiquaires, et les panneaux (vendus séparément), doivent être enlevés et rangés pendant l'hiver.

Pour placer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle et les lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces.

Nettoyage

Pour le nettoyage du gazebo, utiliser un savon doux et laver à l'eau tiède avec une éponge ou un linge en microfibre. Rincer à l'eau claire.

Ne pas mettre la moustiquaire en textile (ou *panneaux) dans une machine à laver ou sècheuse.

*Panneaux vendus séparément.

Garantie

AVIS: L'acheteur a 30 jours après la date de ramassage ou livraison pour vérifier leur marchandise. Les frais d'expédition sont inclus à l'intérieur de 100 km du magasin, pour toutes pièces manquantes ou défaut manufacturier. **Les pièces endommagées ne sont plus sous garantie après les 30 jours et les réclamations seront aux frais de l'acheteur.**

NE PAS ASSEMBLER LE GAZEBO SI UNE PIÈCE EST ENDOMAGÉE. Contactez votre détaillant ou Club Piscine Super Fitness immédiatement.

La preuve d'achat est nécessaire en tout temps. La garantie est non transférable.

IMPORTANT: Ce gazebo n'est pas une structure permanente. Il peut être utilisé pendant quatre saisons, par contre, **toute accumulation de neige doit être enlevée du toit en tout temps.** Il est possible d'avoir des fuites d'eau durant de fortes précipitations. Cette garantie est basée sur l'utilisation normale du produit.

Ce gazebo est garanti contre les défauts de fabrication basés sur un usage normal:

- Trois (3) ans sur la structure contre la décoloration.
- Trois (3) ans sur les panneaux du toit contre la rouille et la décoloration.
- Garantie limitée est applicable sur pièces seulement. Pas de garantie sur la main-d'œuvre.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit.
- Les dommages causés par les conditions climatiques extrêmes telles que les orages, les tempêtes de neige, les tempêtes de vent et la grêle.
- L'infiltration d'eau et les trous dans les panneaux de toit ne sont pas couverts
- Les dommages dus au produit pas installé sur un sol nivelé et ancré avec des vis appropriées.
- Les dommages dus à un poids suspendu ou accroché excédent 6.8kg (15lbs).

IMPORTANT: Pour toute assistance concernant la garantie de votre gazebo contactez le service à la clientèle de Club Piscine Super Fitness au 1-800-320-2979 ou par courriel à service@clubpiscine.ca. La garantie sera annulée si les règles et avis dans les sections **Opération, Entretien et Soins, Nettoyage et Pré-Assemblage/Plannification de l'Assemblage et Sécurité** ne sont pas respectées.

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE ET SÉCURITÉ

Garder le Guide d'Utilisateur et la liste de pièces en cas de besoins futurs.

Vérifier que toutes les pièces du gazebo sont dans les boîtes avant de faire l'assemblage.

Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité du gazebo.

Pour éviter les dommages au gazebo et ses composantes, placer toutes les pièces sur une surface molle et utiliser les outils appropriés.

N'assemblez pas le gazebo pendant les périodes de vent fort.

Il est recommandé d'éviter l'installation finale de votre gazebo dans un couloir de vent fort.

Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. Ce gazebo prendra environ 4-5 heures à assembler. On ne le doit pas laisser sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.

Un minimum de 2 personnes est requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.

Toujours installer la structure sur une surface nivelée. Le gazebo doit être ancrée à un plancher de bois, de béton ou dalles de pierre en utilisant les vis appropriées pour chaque type de sol.

Gardez les enfants et les animaux loin de la zone d'assemblage.

Planifier un espace d'au moins cinq pieds autour de la structure pour le montage.

Pour éviter les dommages aux composants du gazebo, placer toutes les pièces sur une surface molle et utiliser les outils appropriés.


Ne pas utiliser la structure comme support; utiliser un escabeau en cas de besoin.

Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants de protection.

Durant l'assemblage il est recommandé de serrer les boulons et les vis une fois l'étape terminée.

OUTILS RÉQUIS (Non inclus à l'intérieur des boîtes)

**NOTE: Les outils / équipement ne sont pas montrés à la taille et à l'échelle réelles .*




MAILLET EN
CAOUTCHOUC




TOURNEVIS ÉTOILE



PERCEUSE



BIT 5/32"



BIT 7/32"



CASQUE DE SÉCURITÉ



GANTS



LUNETTES DE SÉCURITÉ














ESCABEAU














NIVEAU


Part list

		
A 4x Montant	C 4x Moulure(court)	
		
C1 4x Moulure(court)	D 4x Baguette de toit	
		
D1 4x Baguette de toit	E 4x Baguette de finition	
		
E1 4x Baguette de finition	G 4x Barre de renfort	
		
G1 4x Barre de renfort	J 4x support de coin	J1 4x support de coin
		
B 4x Base	K 48x Crochets	L 4x Cache joint
		
N 1X Connecteur de toit	N1 1X Connecteur de toit	P 4x embout de Finition
		
Q 4x Panneau de toit	Q1 4x Panneau de toit	Q2 4x Panneau de toit
		Q3 4x Panneau de toit


Part list

 Q4 4x Panneau de toit	 Q5 4x Panneau de toit	 S1 4x Moustiquaire	 U 88x entretoise
 V 1x quincaillerie	 W 4x Plquette	 X 56x Bande de Finition	 X1 4x Bande de Finition
 X2 4x Bande de Finition	 1 65x Boulon	 2 16x Boulon	 3 24x Vis
 4 56x Boulon avec ecrou	 5 24x Boulon avec ecrou	 6 4x Boulon	 7 4x Boulon
 8 4x Boulon avec ecrou	 9 32x Boulon		






A 4x





B 4x




M5x10

2 12x


<1>




C 4x



C1 4x




K 48x



M6x12


1 16x



S4



V 1x

<2>




7


M6x16 9 32x	<3>
S4 V 1x	
L 4x	<4>
M 4x	
W 4x	
M5x10 2 4x	
ST4.8x12 3 24x	
8	


J 4x

J1 4x


M6x12
1 16x

S4
V 1x


D 4x

N1 1x


M6x12
1 8x

S4
V 1x
9

<5>



<6>






Technical drawing of a metal frame structure, likely a greenhouse or shed. The main view shows a perspective of the frame with callouts N1, D, D1, and 1. N1 points to the top corner joint. D points to the side rails. D1 points to the vertical support legs. 1 points to the base plate. Two circular insets provide detailed views of the joints. The top inset shows a corner joint with callouts 1 and D1. The bottom inset shows a joint between a side rail (D) and a vertical leg (D1), secured with a bolt (1).





Technical drawing of a metal frame structure, likely a roof or canopy. The main drawing shows a perspective view of the frame, which consists of four vertical legs and a top structure with diagonal bracing. Callout 'N' points to the top corner joints. Callout 'N1' points to a detail of a corner joint, showing a cross-section of the frame and a bolt. Callout '1' points to a bolt on the side rail.




1 1x









10

	☐
G 4x	
	☐
G1 4x	
	
M6x12	
1 4x	
	
M6x8	
6 4x	
	S4
V 1x	
11	

<9>





Q 4x

Q1 4x

Q2 4x

Q3 4x

Q4 4x




Q5 4x

X 56x




X1 4x


X2 4x
12

<10>




	<11>
U 88x	
	
4 56x	
	
5 24x	
	
7 4x	
	
8 4x	
	S4
	
V 1x	
13	





F

(E) 4x



F

(E1) 4x



(P) 4x




(P1) 4x



M6x12




(1) 8x



S4


(V) 1x

<12>












(K) 48x



(S1) 4x

<13>





REV23

www.clubpiscine.ca