


Guide d'Utilisateur



Fiesta

Pergola 9'-25" x 13'-0"

Modèle: LGMD1211



www.clubpiscine.ca

Table des Matières

Avis	2	Soins et nettoyage	3
Règles de sécurité	2	Pré-assemblage	-
Entretien	2	-Planification de l'assemblage	4
Garantie	-	-Outils requis	4
-Ce qui est couvert	3	-Trousse de quincaillerie incluse	4
-Ce qui n'est pas couvert	3	-Liste des Pièces	5
Opération	3	Assemblage	6-14

Avis

IMPORTANT: Une pergola peut nécessiter un permis municipal, et peut être sujet aux normes de construction. Veuillez vous en informer auprès des autorités compétentes.

IMPORTANT: Une pergola peut nécessiter un permis municipal, et peut-être sujet aux normes

Règles de Sécurité

Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation de la pergola.

Il est recommandé d'éviter l'installation finale de la pergola dans un couloir de vent fort.

- 1: Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. Cette pergola prendra 3-4 heures à assembler. On ne doit pas laisser cette pergola sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.
- 2: Un minimum de deux personnes est requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.
- 3: Toujours installer la structure sur un sol nivelé. Cette pergola doit être ancrée à un plancher de bois ou de béton en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher.
- 4: Débuter l'assemblage à plus de 5 pieds de toutes obstructions, incluant, mais ne se limitant pas à une clôture, un garage, une maison, des branches, une corde à linge ou des fils électriques.
- 5: Ne pas utiliser la structure comme support; utiliser un escabeau en cas de besoin.
- 6: Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants de protection.

AVERTISSEMENT: GARDER TOUTES SOURCES DE FLAMME OU DE CHALEUR LOIN DES TISSUS DE CETTE PERGOLA. La pergola rencontre les exigences d'inflammabilité du CPAI-84. Le tissu peut brûler s'il est laissé en contact avec une flamme. L'application d'une substance étrangère sur le tissu peut diminuer, ou enlever, ses propriétés d'inflammabilité.

Si l'une des instructions ci-haut mentionnées n'est pas respectée, la garantie sera alors annulée.

Entretien

Pour une pièce défectueuse, ou si un problème survient pendant l'utilisation ou la période de garantie, nous vous prions de contacter votre détaillant pour assistance.

*Pour placer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle de la pergola ainsi qu'aux lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces.

Garantie

AVIS: L'acheteur a 30 jours après la date de ramassage ou livraison pour vérifier leur marchandise. Les frais d'expédition sont inclus pour toutes pièces manquantes ou avec défaut manufacturier. **Les pièces endommagées ne sont plus sous garantie après les 30 jours et les réclamations seront aux frais de l'acheteur.**

NE PAS ASSEMBLER LA PERGOLA SI UNE PIÈCE EST ENDOMAGÉE. Contactez votre détaillant ou Club Piscine Super Fitness immédiatement.

La preuve d'achat est nécessaire en tout temps. La garantie est non transférable.

IMPORTANT: Ce produit n'est pas une structure permanente. **La structure de la pergola peut être laissée à l'extérieur pour toutes les saisons mais la toile et le couvert de toile doivent être rangés dans un endroit sec pendant les mois d'hiver.** Cette garantie est basée sur l'utilisation normale du produit.

Cette pergola est garantie contre les défauts de fabrication basés sur un usage normal:

- Trois (3) ans sur la structure contre la rouille et décoloration.
- Un (1) an sur la toile contre la décoloration.
- Garantie limitée est applicable sur pièces seulement. Pas de garantie sur la main-d'oeuvre.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit
- Les dommages causés par les conditions climatiques extrêmes telles que les orages, les tempêtes de neige, les tempêtes de vent et la grêle.
- l'infiltration d'eau et les trous dans la toile ne sont pas couverts.
- Les dommages dus au produit pas installé sur un sol nivelé et ancré avec des vis appropriées.
- Les dommages dus à un poids suspendu ou accroché excédent 6.8kg (15lbs).

Pour toutes demandes concernant la garantie contactez le service à la clientèle par téléphone au 1-800-320-2979 ou par courriel service@clubpiscine.ca

Opération

La pergola doit être ancrée au sol en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher sur lequel il sera installé.

La pergola peut être laissée à l'extérieur durant toute l'année. **Vous devez enlever la toile et le couvert de toile et les entreposer au sec pendant l'hiver.**

Vérifier les vis avant et pendant l'utilisation de la pergola et les resserrer régulièrement.

Ne placer aucune source de chaleur sous la pergola ou à moins de cinq (5) pieds incluant, sans toutefois s'y limiter, un BBQ ou un chauffage d'appoint.

Si l'une des instructions ci-haut mentionnées n'est pas respectée, la garantie sera alors annulée.

Soins et Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser un savon ou détergent domestique doux et laver avec une éponge ou un linge en microfibre et de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire.

Ne pas mettre la toile dans une machine à laver ou sècheuse.

Enlever la toile et le couvert de toile et les entreposer au sec pendant l'hiver.

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

Vérifier que toutes les pièces de la pergola sont dans la boîte avant de faire l'assemblage.

Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité de la pergola.

Pour éviter les dommages à la pergola et ses composantes, placer toutes les pièces sur une surface molle et utiliser les outils appropriés.

Durant l'assemblage ne pas utiliser la structure comme support. L'utilisation d'un escabeau est conseillé.

Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. On ne doit pas laisser cette pergola sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si cette dernière est vissée au sol.

Garder le Guide d'Utilisateur et la liste de pièces en cas de besoins futurs.

OUTILS RÉQUIS (Non inclus à l'intérieur de la boîte)



NIVEAU



TOURNEVIS ÉTOILE



LUNETTES DE SÉCURITÉ



CASQUE DE SÉCURITÉ



GANTS



PERCEUSE



ESCABEAU

TROUSSE DE QUINCAILLERIE INCLUSE

L		46
Boulon avec capuchon (M6x16)		Qté


M		9
Boulon avec capuchon (M6x30)		Qté

N		32
Boulon (M6x15)		Qté

U		3
Rondelle		Qté

R		1 chaque
Clé Allen		Qté


LISTE DE PIÈCES

A		2	B		2
Montant (devant)		Qté	Montant (arrière)		Qté
C		1	C1		1
Traverse (devant)		Qté	Traverse (devant)		Qté
D		1	D1		1
Traverse (arrière)		Qté	Traverse (arrière)		Qté
E					1
Solive (Centre)					Qté
F					1
Solive (extrémité)					Qté
F1					1
Solive (extrémité)					Qté
G					2
Solive					Qté
H		5	I		5
Tige de toile		Qté	Tige de toile		Qté
J		3	J1		3
Tige de toile		Qté	Tige de toile		Qté
K		2	K1		2
Base		Qté	Base		Qté
O		1	P		1
Toile		Qté	Couvert de toile		Qté
Q		8	S		2
Clou de camp		Qté	Clampe		Qté
T		1	V		3
Lanière		Qté	Cap de finition		Qté
WA		1	WB		4
Rouleau		Qté	Rouleau		Qté
WC		10			
Rouleau		Qté			


Assemblage

ÉTAPE 1: Connexion des bases

Noter que les montants sont indiqués 'gauche' et 'droite'. Les bases **K1** sont pour les montants fixés au mur.




ÉTAPE 2: Assemblage des traverses




Assemblage

ÉTAPE 3: Connexion des montants




Assemblage

ÉTAPE 3a: Fixation de la lanière




Assemblage

ÉTAPE 4: Connexion des solives aux extrémités




Assemblage

ÉTAPE 5: Connexion des solives




Assemblage

ÉTAPE 6: Assemblage de la toile




Assemblage

ÉTAPE 7: Connexion de la toile à la structure




Assemblage

ÉTAPE 8: Assemblage du couvert de toile




Assemblage

ÉTAPE 9: Connexion du couvert de toile



ÉTAPE 10: Ancrage de la pergola


La pergola doit être ancrée à un plancher de bois ou de béton en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher. Les clous de camping ne peuvent pas être utilisés comme ancre en permanence sinon la garantie sera alors annulée.



PROCÉDURE POUR LE RANGEMENT DE LA TOILE

ÉTAPE 1: Retirer le couvert de la toile

Dévisser les boulons (M).




PROCÉDURE POUR LE RANGEMENT DE LA TOILE

ÉTAPE 2: Démanteler le couvert de la toile

Démanteler les tiges (J and J1).

Plier le couvert de la toile (P) et ranger dans un endroit sec.




PROCÉDURE POUR LE RANGEMENT DE LA TOILE

ÉTAPE 3: Retirer la toile

Retirer les boulons (M) des traverses (D1).

Dévisser les boulons (L) des tiges (H, I, J and J1).




PROCÉDURE POUR LE RANGEMENT DE LA TOILE

ÉTAPE 4: Démanteler la toile

Démonter les tiges (H, I, J and J1).

Plier la toile (O) et ranger dans un endroit sec.





REV21

www.clubpiscine.ca