


MIRADOR™ 3x4m

Manuel d'utilisateur



Installation Video



AVIS

IMPORTANT: Une pergola peut nécessiter un permis municipal, et peut être sujet aux normes de construction. Veuillez-vous en informer auprès des autorités compétentes.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation de l'abri.

Il est recommandé d'éviter l'installation finale de la pergola dans un couloir de vent fort.

- 1: Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. On ne doit pas laisser cet abri sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.
- 2: Un minimum de 3 personnes est normalement requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.
- 3: Toujours installer la structure sur un sol nivelé. L'abri doit être ancré à un plancher de bois, de béton ou dalles de pierre en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher.
- 4: Planifier un espace d'au moins cinq pieds autour de la structure pour le montage.
- 5: Ne pas utiliser la structure comme support; utiliser un escabeau en cas de besoin.
- 6: Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants de protection.

AVERTISSEMENT: GARDER TOUTE FLAMME OU SOURCE DE CHALEUR LOIN DE TOUS LES TISSUS. Les tissus rencontrent les exigences d'inflammabilité du CPAI-84. Ils peuvent brûler s'ils sont laissés en contact avec une flamme. L'application d'une substance étrangère sur le tissu peut diminuer, ou enlever, ses propriétés d'inflammabilité.

Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée.

OPÉRATION

La pergola est destinée à être utilisée comme un abri, ne pas l'utiliser pour autre chose que pour quoi il a été conçu.

La pergola peut être laissée à l'extérieur durant toute l'année. **Vous devez enlever toute accumulation de neige en tout temps. Vous devez enlever les moustiquaires et les panneaux et les entreposer au sec pendant l'hiver. Les volets doivent être ouverts à la vertical durant la saison hivernale.**

Ne placer aucun appareil de chauffage, aucune source de chaleur ou une flamme exposée sous le gazebo ou à moins de cinq (5) pieds.

Ne pas suspendre ou accrocher un poids excédent 6.8kg (15lbs).

Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée.

ENTRETIEN

Vérifier périodiquement que la pergola soit bien ancrée au sol pour profiter de son utilisation sécuritaire.

Vérifier périodiquement que toutes les vis sont bien serrées avant l'utilisation de l'abri.

Pour placer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle de la pergola ainsi qu'aux lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces.

SOINS ET NETTOYAGE

Pour le nettoyage de la pergola, utiliser un savon doux et laver à l'eau tiède avec une éponge ou un linge en microfibre. Rincer à l'eau Claire.

Ne pas mettre les moustiquaires et les panneaux dans une machine à laver ou sècheuse.

Les moustiquaires et les panneaux doivent être enlevées et entreposées au sec pendant l'hiver.

GARANTIE

À partir de la date d'achat et non transférable, l'acheteur a 30 jours pour faire une réclamation pour toutes les pièces manquantes ou endommagées dans la/les boîte(s). Si tel est le cas, vous devez communiquer avec le détaillant. La preuve d'achat est nécessaire. Les pièces endommagées ne sont plus sous garantie après les 30 jours et les réclamations seront aux frais de l'acheteur.

IMPORTANT: Cette pergola n'est pas une structure permanente. La structure peut être laissée à l'extérieur pour toutes les saisons mais vous devez enlever toute accumulation de neige en tout temps. Les moustiquaires et les panneaux doivent être entreposées au sec pendant l'hiver.

Cette pergola est garantie contre les défauts de fabrication basés sur un usage normal:

- 2 ans sur la structure contre la décoloration.
- 2 ans sur les panneaux du toit contre la rouille et la décoloration
- 1 an sur les moustiquaires
- 1 an sur les rideaux (décoloration extrême seulement)

Garantie limitée est applicable sur les pièces seulement.

CE QUI NEST PAS COUVERT:

- La main d'œuvre sur l'assemblage du gazebo
- Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit
- Les dommages causés par les conditions climatiques extrêmes telles que les orages, les tempêtes de neige, les tempêtes de vent et la grêle.
- L'infiltration d'eau et les trous dans les panneaux du toit ne sont pas couverts.
- Les dommages dus au produit pas installé sur un sol nivelé et/ou ancré avec des vis appropriées.
- Les dommages dus à un poids suspendu ou accroché excédent 6.8kg (15lbs).

PRE-ASSEMBLAGE

Vérifier que toutes les pièces de la pergola sont dans la/les boîte(s) avant de faire l'assemblage. Si tel n'est pas le cas, vous devez communiquer avec le détaillant.

Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité de la pergola.

Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. On ne doit pas laisser cet abri sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.

Pour éviter les dommages à la pergola et ses composantes, placer toutes les pièces sur une surface molle et utiliser les outils appropriés.

Durant l'assemblage ne pas utiliser la structure comme support; utiliser un escabeau en cas de besoin.

Garder le Guide d'Utilisateur et la liste de pièces en cas de besoins futurs.

OUTILS REQUIS (Non inclus à l'intérieur des boîtes) – Voir manuel de l'utilisateur







En cas de dommage ou pièce manquante, communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-329-2979 ou par courriel service@clubpiscine.ca.








www.clubpiscine.ca






Rev.21





	REF	QTEE	REF	QTEE	REF	QTEE
Carton 1/4	Ⓐ	4PCS	Ⓘ	4PCS	Ⓙ	4PCS
	Ⓚ	49PCS	Ⓛ	1PC	Ⓜ	50PCS
	Ⓝ	4PCS	Ⓞ	24PCS	Ⓟ	104PCS
	Ⓠ	104PCS	Ⓡ	12PCS	Ⓢ	27PCS
	Ⓣ	1PC	Ⓤ	1PC	Ⓥ	1PC
	Ⓦ	16PCS	Ⓧ	1PC	Ⓨ	2PCS
	①	3PCS	②	1PC	③	4PCS
	④	36PCS	⑤	144PCS	Manual utilisateur	1SET
Carton 2/4	Ⓑ1	1PC	Ⓑ2	1PC	Ⓒ	2PCS
	Ⓖ	1PC	Ⓗ	1PC		
Carton 3/4	Ⓓ	13PCS				
Carton 4/4	Ⓓ	12PCS				

REF	PHOTO	QTEE
A		4PCS
B1		1PC
B2		1PC
C		2PCS
D		25PCS
G		1PC
H		1PC

REF	PHOTO	QTEE
I		4PCS
J		4PCS
K		49PCS
L		1PC
M		50PCS
N		4PCS
O		24PCS
P	 M5x12mm	104PCS
Q	 4.2x25mm	104PCS

REF	PHOTO	QTEE
R	 5.5x19mm	12PCS
S		27PCS
T		1PC
U	 M6x45	1PC
V		1PC
W		16PCS
X		1PC
Y		2PCS

REF	PHOTO	QTEE
①		3PCS
②		1PC
③		4PCS
④	 4.5x15mm	36PCS
⑤		144PCS

Attention

En saison hivernale ou en cas de chute de neige ouvrez les volets en position verticale pour éviter tout endommagement de la pergola.


Warning

In snow season or in case of snow forecast open up your shutters in vertical position to avoid any damaging on your pergola.

De quoi avez-vous besoin ? What you need?



Gants
glove



Couteau
knife




Maillet
hammer



Casque de sécurité
Safety hat




Gallon à mesurer
tapeline



Visseuse électrique
electric screw driver




Échelles
ladder





Niveau
Level

1



















2














6
















x1
























×24








Mettre les volets à la verticale







x4



16

x4



17

18

